

Segelboote zum freien Segeln im SKBUe

420er: kein Bootsname

- **Rumpffarbe:** Weiß/Grau
- **Personen:** 2
- **Schwimmwesten:** 2
- **Startklar in:** 20 Minuten + slippen
- **Handhabung:** anspruchsvoll
- **Liegeplatz:** Jollenwiese neben Optiständern
- **Besonderheiten**
 - Segeln nur nach Einweisung eines Jollen-Trainers
- **Aufbau / Vorbereitung**
 - Oberpersenning entfernen und jegliches loses Zubehör aus dem Boot nehmen.



- Spinnaker in Spi-Sack packen und Spischoten & -fall anknoten.



- Fockdraht in Fock schieben, Fock mit Hilfe der Talje setzen, Vorliekstrecker anbauen und Fockshot anknoten.



- Haken der Talje bis auf 2. Strich von oben ziehen. „Klötze “ in Mastducht stecken; so viele wie passen +1.



- Schwarze Gummibänder der Heckklappen in grauen Haken einhaken.



- Pinne mit hochgestelltem Ruderblatt am Heck einstecken.

- Großsegel ausrollen und Großfall anbringen.



- Unterliekstrecken anschäkeln und Sicherungsbändsel anknoten.



- Segel nach Windbedingungen an Land oder am Steg setzen. Cunningham und Mastbändsel gemäß Foto befestigen.



- **Schwertschutz erst kurz vor dem Slippen entfernen und direkt nach dem Segeln wieder auf die Schwertkante klemmen.**
- Ruderblatt auf dem Wasser runterdrehen und mit Handschrauben und Sicherungsplint festsetzen.

- **Abbau**

- Abbau in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.
- Alle Gummibänder der Strecker entlasten/abknoten.
- Nasse Segel nicht in die Segelsäcke stecken, sondern lose ins Boot legen.

- Spinnaker aus dem Spisack ziehen.



- Oberpersenning stramm über dem 420er festzurren.
- Boot zum Regenwasserabfluss schräg auf Reifenstapel stellen.

Viel Spaß!